

PHOTTY - GL 15 取扱説明書 ver1.1

【はじめに】

このたびは「Photty - フォティ - 」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は画像データを気軽に持ち歩くことの出来るデジタルフォトアルバムです。
ご利用に際して、下記の項目を必ずご一読くださるよう、お願い申し上げます。

快適にご利用いただくために、ご使用前に取扱説明書(本紙)を必ずご一読ください。
内蔵ソフトウェアの取扱説明書は、ホームページにて配布しております。ダウンロードの上、ご活用ください。
KAIRENホームページ ... <http://www.kairen.co.jp/>

内蔵ソフトウェアをウイルスとして誤認識するセキュリティソフトがございます。これは、プログラムを“USBポート”から実行したために発生したセキュリティソフト固有のエラーです。セキュリティソフトの設定変更にて「内蔵ソフトウェアを除外項目に変更する」ことで問題は解決いたします。設定変更などに関するご質問は、セキュリティソフトの販売元にお問い合わせください。

尚、本製品の内蔵ソフトウェアはウイルス対策を講じておりますので、安心してご利用いただけます。

本製品に関するご質問・お問い合わせは、電話または電子メールにて承っております。

サポートダイヤル : 04 - 2928 - 6836 (受付時間 10:30 ~ 18:30 平日のみ)

E-Mail : support@kairen.co.jp

【安全に関するご注意とお願い】

正しく安全にお使いいただくために、本紙の記載事項を必ずお読みください。誤った取り扱いをした場合、死亡や重傷に結びつく重大な事故、または家屋や家財の損害が生じる危険があります。あるいは故障や不具合の原因となる可能性があります。

「Photty」の取り扱いを濡れた手で行わないでください。

「Photty」が壊れたときは、すみやかに使用を中止してください。

画像のダウンロード中や充電中に、動作の異常を感じたときはすみやかに使用を中止してください。

「Photty」の手入れを行うときは、パソコンとUSBケーブルを取り外した状態で行ってください。

ケーブルの抜き差しは、差込口の向きを確認して慎重に行ってください。

ケーブルやコネクタの差込口にホコリや汚れがない清潔な状態でご利用ください。

高温や低温になる場所、直射日光のあたる場所、水などの液体がかかる恐れのある場所、湿気の多い場所、ホコリの多い場所でのご利用や保管は避けてください。

使用しないときはケーブルを取り外して保管してください。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

「Photty」のデータは予期せぬトラブルで消失する場合があります。万が一に備えてパソコンにバックアップすることをお奨めします。

本製品を使用した結果によって生じたいかなる損害(直接、間接を問わず)も免責とさせていただきます。

「Photty」をパソコンに接続した状態で長時間の放置をしないでください。

分解・改造・修理は行わないでください。

海外でのご利用は保証対象外ですのでご注意ください。

【デジタルフォトキーホルダーの機能紹介】

製品本体の背面に「Up」「Down」「Menu」「RESET」の4つのボタンがあります。

「Up」は(前または上に移動、数字の増加)、「Down」は(次または下に移動、数字の減少)、「Menu」(メニュー表示、選択・変更の確定、電源のオン/オフ)のボタンです。「RESET」はメインメニューで設定した機能を購入時の初期設定に戻します。

静止画、再生中のボタン説明

UP: 前の静止画に移動

DOWN: 次の静止画に移動

MENU: メインメニューの起動 電源オン・(数秒間押し続けると)電源オフ

RESET: 設定項目を購入時の初期設定にリセット



USB CONNECTION (データリンク & 充電機能)

本体の電源がオンの状態でパソコンと接続してください。

本体に **USB CONNECTION** メニューが表示されます。

USB CONNECTION

USB CHARGE

USB DOWNLOAD

USB CHARGE ... USB 経由でバッテリーを充電します。

USB DOWNLOAD ... データ転送ソフトを起動します。

Main Menu (メインメニュー)

本体の電源がオンの状態で裏面の **MENU** ボタンを押してください。

本体に **Main Menu** が表示されます。

Main Menu

Slide Show

M-Jpeg Show

Setup

Show Calender

Power OFF

Exit

Slide Show ... 静止画のスライドショーを開始します。

M - Jpeg Show ... 動画を再生します。

Setup ... 各種設定を行います。

Show Calender ... カレンダーを表示します。

Power OFF ... 電源を切ります。

Exit ... メインメニューを終了します。

Slide Show (スライドショー)

スライドショーで再生するグループ(Group1・2・3・4)を選択します。

Slide Show

All Group

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Return

All Group ... 全グループの静止画をスライドショーで表示します。

Group 1 ... グループ1の静止画のみスライドショーで表示します。

Group 2 ... グループ2の静止画のみスライドショーで表示します。

Group 3 ... グループ3の静止画のみスライドショーで表示します。

Group 4 ... グループ4の静止画のみスライドショーで表示します。

Return ... メインメニューに戻ります。

M - Jpeg Show (動画プレイヤー)

動画ファイルをグループ(Group1・2・3・4)から選択して再生します。

M-Jpeg Show

All Group
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Return

All Group ... 全グループの動画を一覧表示します。
Group 1 ... グループ1の動画のみ一覧表示します。
Group 2 ... グループ2の動画のみ一覧表示します。
Group 3 ... グループ3の動画のみ一覧表示します。
Group 4 ... グループ4の動画のみ一覧表示します。
Return ... メインメニューに戻ります。

動画はスライドショー機能に対応していません。ご注意ください。

Setup (各種設定)

各種設定の変更を行います。

Setup

Set Slide Time
Set Auto OFF Time
Set Back Light
Set Contrast
Load Default
Return

Set Slide Time ... スライドショーのオン/オフ、画像の切り替え時間を設定できます。
Set Auto OFF Time ... オフタイマーのオン/オフと時間の設定ができます。
Set Back Light ... 液晶の明るさを調整できます。
Set Contrast ... 液晶のコントラストを調整できます。
Load Default ... 変更した設定を初期設定に戻します。
Return ... メインメニューに戻ります。

Show Calendar (カレンダーの表示)

本日の日付を入力して、月間カレンダーを表示できます。

入力した日付を保存することは出来ません。ご注意ください。

Power OFF (電源のオフ)

本体の電源を切ります。

Exit (メインメニューの終了)

メインメニューを終了します。

【保証規定】

本紙は正常な使用状況で購入日から1年以内に発生した故障について、無償修理または交換をお約束する保証書を兼用します。サポートをご依頼される場合は、必ず購入日を証明する領収書(レシート)またはそのコピー、そして本紙を添付して不具合品をご送付ください。

保証期間内でも下記に該当する場合は保証対象外となり、有償保証とさせていただきます。

- ・本紙、購入証明書(レシート)の紛失または不正に書き換えが行われている場合。
- ・本紙、購入証明書(レシート)の提示がない、または記載内容に実際の商品と相違がある。
- ・当社以外で改造・調整・部品の交換などが行われている場合。
- ・火災・地震・水害・落雷またはその他の天変地異による損傷の場合。
- ・人的ミス、公害や異常電圧による故障、または損傷の場合。

修理依頼時にお客様から製品を当社に送る際の送料は、お客様にてご負担ください。

本紙の提示がない場合、保証期間を過ぎた場合には有償保証とさせていただきます。

本製品を運用した結果に伴う影響について一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

修理不可能証明書など、公私に関わらず文書の発行は行っておりません。

【PHOTTY - GL15 取扱説明書 ver1.1】

〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町11-1 豊栄ビル
有限会社 海連

2009年7月1日 初版第1刷発行

本紙の内容の無断転載、複写、引用などを禁じます。