


メモ리카ードリーダー/ライタの使い方

LEDランプ(青色)

点灯:電源ON時

点滅:メモ리카ードアクセス時

メモ리카ードスロット



PCのUSBへ


専用接続ケーブル
KZ-PDC-U2RD(別売)
を接続

miniSDメモ리카ード



メモリースティックDuo

メモリースティックPro Duo



PCのUSBへ

切り替えスイッチ

カードリーダーとデータリンクの
切り替えスイッチです

C:カード読取/書込モード *1

P:データリンクモード *2

*1.カードリーダーとして動作します。

*2.KZ-PDC-U2RD(別売)を接続
したときに使用します。

●メモ리카ードの挿入

・各種メモ리카ードを逆向きで挿入すると故障やデータの消失の原因となります。各種メモ리카ード挿入時に向きをご確認ください。

・書き込みを行う場合はライトプロテクトを行わないでください。ライトプロテクトされた状態で書き込みを行うとエラーが発生します。

Windows2000でご利用の場合は下記Webサイトからドライバをダウンロードしてご利用ください

KAIREN

TEL:04-2928-6836

FAX:04-2929-6297

E-mail:support@lubic.jp

http://www.telegnosis.jp/

KZ-U2RD001



4 571139 328359