

NIMZY VIBRO BLASTER

USER MANUAL



■ 使用上の注意


1. 使用前に内容物に欠品がないかご確認ください。
2. 製品の取り扱いには十分ご注意ください。また極端な温度、湿度の環境ではご使用にならないください。
3. 製品の上に重い物を乗せないでください。
4. なめらかで平らな面に製品を設置してください。
5. 製品の動作中にケーブル類を抜かないでください。故障の原因になります。
6. 製品の使用中に本体が熱を帯びることがあります。異常に発熱する場合は使用を中止して取扱店にご相談ください。
7. 製品を使用しない時は電源プラグを抜いて保管してください。

■ 各部名称


本体の名称



アンプの名称



■ 接続図



■ トラブルシューティング

| 症状 | 原因 | 解決策 |
|-------------|---|--|
| 電源ランプが点灯しない | 電源コネクタの接触不良または配線ミス | 電源コネクタの差し込み、ケーブルの配線をご確認ください |
| 音がきこえない | Audio ケーブルの接触不良または配線ミス | Audio ケーブルの差し込み、ケーブルの配線をご確認ください |
| 音量が小さい | 1. 音源または Nimzy のボリュームが小さい 2. Nimzy の設置箇所が適切でない | 1. ボリュームつまみをご確認ください 2. Nimzy を平らなテーブルなどに設置してご確認ください |
| ノイズがはいる | 1. Nimzy の側に物が置いてある 2. コネクタ類の接触不良 | 1. Nimzy の設置場所を片付けてください 2. コネクタ類の差し込みをご確認ください |
| 音が割れる | 1. 音量が大きすぎる 2. Nimzy と設置場所との接触が弱い | 1. 音量を下げてご確認ください 2. Nimzy の設置場所を変更してご確認ください |

■ 技術仕様

| 仕様 | Nimzy 本体 | 電源アダプタ | アンプユニット |
|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 電源 | N.A. | AC100-240V 50/60 Hz | DC12V |
| 出力 | N.A. | N.A. | 6 Ohms: 15W |
| 入力感度 | N.A. | N.A. | 250mV |
| サイズ | φ49(幅) x 44 (高) mm | 44 x 28 x 96 mm | 46 x 30 x 78 mm |
| 重量 | 445 g | N.A. | N.A. |

■ サポート情報

有限会社 海連

〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町 11-1

TEL:04-2928-6836 FAX:04-2929-6296 (受付時間 11:00 ~ 18:30 ※土日祝休み)

E-MAIL: support@kaiaren.co.jp URL: <http://www.kaiaren.co.jp/>