

■WS011SHをご利用の方へ

Ver1.0

※アプリケーションソフトの「インストール」および「再起動」を行ってから、サインはVGAを接続して下さい。

1. アプリケーションソフトのコピー保存

付属CDからアプリケーションソフトをスマートフォンにコピー保存しインストールの準備を行います。

●ActiveSyncを使用する場合

- ①スマートフォンをパソコンのUSBポートに接続します。
 - ②ActiveSyncが自動的に起動し、お使いのスマートフォンと接続・同期の設定を行います。
 - ※ActiveSyncが自動で起動しない場合は、手動で起動して下さい。
 - ③ActiveSyncの[エクスプローラ]をクリックします。
 - ④[マイWindows Mobileデバイス]をクリックして、スマートフォンを選択します。
 - ⑤付属CDをパソコンにセットし、CD-ROMの内容を表示させて「kairen0900-2. CAB」ファイルをスマートフォンにコピー保存します。
- ※コピー保存する場所はどこでも構いません。任意の場所に保存して下さい。

●microSDを使用する場合

- ①付属CDをパソコンにセットし、CD-ROMの内容を表示させて「kairen0900-2. CAB」ファイルをmicroSDにコピー保存します。
- ②microSDをスマートフォンに装着して下さい。

2. アプリケーションソフトのインストール

2-1. [スタート]⇒[プログラム]⇒[ファイルエクスプローラ]をタップします。

●ActiveSyncを使用する場合

先ほど保存したフォルダより[kairen0900-2]をタップしインストーラを起動します。

●microSDを使用する場合

[microSDカード]をタップして、microSDの内容を表示します。
[kairen0900-2]をタップしインストーラを起動します。

2-2. インストールする場所の選択で[デバイス]にチェックし[インストール]をタップします。自動的にインストールが行われます。
「kairen0900-2. CABはデバイスに正常にインストールされました。さらにデータ記憶領域が必要な場合は、インストールしたプログラムを削除することができます。インストールしたプログラムは旧バージョンのWindows Mobileソフトウェア向けであるため、正しく表示されないことがあります。」とメッセージが表示されますがそのまま[OK]をタップします。

2-3. ファイルエクスプローラを終了し、スマートフォンを再起動します。
以上でインストールの完了です。

3. ハードウェアの接続 **注意！必ず下記手順にて接続して下さい。**

- ①WS011SH本体のminiUSBポートとY字ケーブルを接続します。
 - ②サインはVGA(本体)とY字ケーブルを接続します。
 - ※警告音が鳴る場合がありますが、そのまま作業を続行して下さい。
 - ③Y字ケーブルに電源を供給します。
 - ④CRT/液晶ディスプレイとY字ケーブルを接続します。
- ※上記の手順以外で接続すると、画像が表示されませんのでご注意下さい。

4. 画面の表示

接続したCRT/液晶ディスプレイにスマートフォンの画面が表示されます。画面の調整が必要な場合、CRT/液晶ディスプレイの説明書をご確認下さい。

5. アンインストール

※サインはVGAの接続を解除してから、ソフトウェアの「停止」、「アンインストール」を行ってください。

1. ハードウェアの接続解除

本製品および、サインはVGA等のハードウェアの接続を解除して下さい。

2. ソフトウェアのアンインストール



[スタート]⇒[設定]⇒[システム]より[プログラムの削除]を起動し[KAIREN USB20SVGA for Win Mobile]をタップし削除します。

以上でアンインストールの完了です。

6. FAQ

CRT/液晶ディスプレイに画面が表示されない場合

- 正しい順番にて接続されたかご確認下さい。
- オートパワーオフ状態にて接続を行った場合は認識されません。画面の電源が入っている事を確認してご利用下さい。



■WS007SHをご利用の方へ

Ver1.0

※アプリケーションソフトの「インストール」および「再起動」を行ってから、サインはVGAを接続して下さい。

1. アプリケーションソフトのコピー保存

付属CDからアプリケーションソフトをスマートフォンにコピー保存しインストールの準備を行います。

●ActiveSyncを使用する場合

- ①スマートフォンをパソコンのUSBポートに接続します。
 - ②ActiveSyncが自動的に起動し、お使いのスマートフォンと接続・同期の設定を行います。
 - ※ActiveSyncが自動で起動しない場合は、手動で起動して下さい。
 - ③ActiveSyncの[エクスプローラ]をクリックします。
 - ④[マイWindows Mobileデバイス]をクリックして、スマートフォンを選択します。
 - ⑤付属CDをパソコンにセットし、CD-ROMの内容を表示させて「kairen0900-2. CAB」ファイルをスマートフォンにコピー保存します。
- ※コピー保存する場所はどこでも構いません。任意の場所に保存して下さい。

●miniSDを使用する場合

- ①付属CDをパソコンにセットし、CD-ROMの内容を表示させて「kairen0900-2. CAB」ファイルをminiSDにコピー保存します。
- ②miniSDをスマートフォンに装着して下さい。

2. アプリケーションソフトのインストール

2-1. [スタート]⇒[プログラム]⇒[ファイルエクスプローラ]をタップします。

●ActiveSyncを使用する場合

先ほど保存したフォルダより[kairen0900-2]をタップしインストーラを起動します。

●miniSDを使用する場合

[miniSDカード]をタップして、miniSDの内容を表示します。
[kairen0900-2]をタップしインストーラを起動します。

2-2. インストールする場所の選択で[デバイス]にチェックし[インストール]をタップします。自動的にインストールが行われます。
「kairen0900-2. CABはデバイスに正常にインストールされました。さらにデータ記憶領域が必要な場合は、インストールしたプログラムを削除することができます。インストールしたプログラムは旧バージョンのWindows Mobileソフトウェア向けであるため、正しく表示されないことがあります。」とメッセージが表示されますがそのまま[OK]をタップします。

2-3. ファイルエクスプローラを終了し、スマートフォンを再起動します。
以上でインストールの完了です。

3. ハードウェアの接続 **注意！必ず下記手順にて接続して下さい。**

- ①WS007SH本体のminiUSBポートとY字ケーブルを接続します。
 - ②サインはVGA(本体)とY字ケーブルを接続します。
 - ※警告音が鳴る場合がありますが、そのまま作業を続行して下さい。
 - ③Y字ケーブルに電源を供給します。
 - ④CRT/液晶ディスプレイとY字ケーブルを接続します。
- ※上記の手順以外で接続すると、画像が表示されませんのでご注意下さい。

4. 画面の表示

接続したCRT/液晶ディスプレイにスマートフォンの画面が表示されます。画面の調整が必要な場合、CRT/液晶ディスプレイの説明書をご確認下さい。

5. アンインストール

※サインはVGAの接続を解除してから、ソフトウェアの「停止」、「アンインストール」を行ってください。

1. ハードウェアの接続解除

本製品および、サインはVGA等のハードウェアの接続を解除して下さい。

2. ソフトウェアのアンインストール

[スタート]⇒[設定]⇒[システム]より[プログラムの削除]を起動し[KAIREN USB20SVGA for Win Mobile]をタップし削除します。

以上でアンインストールの完了です。

6. FAQ

CRT/液晶ディスプレイに画面が表示されない場合

- オートパワーオフ状態にて接続を行った場合は認識されません。画面の電源が入っている事を確認してご利用下さい。

